


产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

厨房机械(碎肉机/和面机)
适用产品请参考适用产品清单



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编:250118 电话:400 6186 999 www.joyoung.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管



微信扫一扫, 注意事项全知道

欢迎使用


尊敬的用户：

感谢您使用九阳厨房机械（绞肉、碎菜、和面）。本说明书适用产品请参考适用产品清单。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。

适用产品清单		
S22-LA361	S22-LA362	S22-LA365
S22-LA325	S22-LA324	S22-LA327


本产品 S22-LA361/S22-LA362/S22-LA365 型号绞肉刀架具有抗菌性能（其他型号不具有此功能），以大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为试验用菌，依据 GB 21551.2-2010 进行抗菌性能测试并符合标准要求，该类配件在产品日常使用过程中其抗菌性能可能存在正常的功能衰减及变化。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。
愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。



从这里开始，感受烹饪！

产品部件名称



- 注：1. 产品图片请以包装内实物为准！**
2. 请勿漏装杯盖密封圈。

型号	碎肉刀	投料功能
S22-LA361/S22-LA362/S22-LA365	医用级SUS316L+PP抗菌材质	有
S22-LA325/S22-LA324/S22-LA327	SUS420J2+PP	无

产品使用方法

- 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“清洁和保养”）

①开关

- 装入食材并安装完成后，用手掌轻按按键，产品开始工作；手放开后，产品停止工作。



②常见食材可加工最大容量及功能选择

绞肉 / 碎菜

食材		最小制作量	最大制作量	制作时间推荐	注意事项
绞肉	肉类	50g	600g	30 秒	1. 需去皮、去骨、去筋，冻肉化冻。 2. 先切成约 2cm×2cm×2cm 的块状，再放入机器中加工。 3. 使用“长按绞肉”长按方式按加工，效果更佳。
碎菜	细长状蔬菜（如：芹菜）	50g	250g	10-15 秒	1. 先切成长度不大于 3cm 的段状，再放入机器中加工。 2. 带叶蔬菜以不超过杯体容量为准 3. 使用“点动碎菜”点动方式加工，效果更佳。
	大叶类蔬菜（如：白菜）	50g	250g	10-15 秒	1. 先切成不大于 5cm×5cm 的块状，再放入机器中加工。 2. 带叶蔬菜以不超过杯体容量为准 3. 使用“点动碎菜”点动方式加工，效果更佳。


备注：如小米椒等较硬食材使用高速档持续操作效果更佳。

和面 (面粉与水的比例参考下表)

面粉量	水量	推荐和面时间	单次最大和面量
200g(1 平杯)	100mL	≤2 分钟	400g(2 平杯)
400g(2 平杯)	200mL	≤2 分钟	

注:

- 本机可和干面粉重量 200 至 400g，一次最多可和干面粉重量 400g，请勿超过最大和面量，以免影响产品和面效果及使用寿命。
- 添加面粉、水时请使用产品自带的面水杯，1 平杯约 200g 面粉，面水杯印刷刻度线为水量刻度。



③ 使用说明:


- 本产品可用于绞肉、碎菜、和面。

1. 将碎肉刀 / 和面杆放入碎肉杯内并对准定位轴 (不锈钢轴), 再将食材放入碎肉杯中。


注意:

- 肉类食材加入量请勿超过杯体的上限刻度线, 以免影响食材的加工效果和使用寿命。
- 面粉请勿超过最大容量 400g, 以免出现面团溢出和影响产品使用寿命。

绞肉 / 碎菜




和面



2. 将碎肉杯盖下部对准碎肉杯，盖紧杯盖。

注意：务必将碎肉杯盖手柄对准碎肉杯手柄后，向下按，确保使碎肉杯盖嵌于碎肉杯内，以防碎肉刀顶部与电机连接处磨损。




3. **绞肉 / 碎菜：**将主机上凹陷部分对准碎肉杯盖上的凸起部分，放置在碎肉杯盖上。

和面：先将和面组件凸出部分朝下，对准碎肉杯盖下凹处放置。再将主机对准和面组件的下凹处放置。

注意：主机无法一次放到位时，可轻轻旋转主机至准确位置。

绞肉 / 碎菜



和面



4.1) 按住主机，并按下对应按键，开始工作：


绞肉：按下“长按绞肉”按键进行绞肉；

碎菜：按下“点动碎菜”按键进行碎菜；

和面：按下“长按绞肉”按键进行和面。

2) 绞肉 / 碎菜加工完成，松开开关按键，断开电源，待刀片停止转动，将主机取下，打开碎肉杯盖，取出碎肉刀，用刮刀将食材取出。

和面完成后，松开开关按键，断开电源，待和面杆停止转动，依次取下主机、和面组件，然后打开杯盖，取出面团、和面杆。



注：

- 如果食材粘在杯体上，请松开按键，断开电源，将食材刮下后再进行加工。
- 本产品不能用来加工冻肉、排骨、干豆、大米等硬食材。
- 如果产品因食材分布不均匀而抖动，断开电源，将食材均布在杯体内后再加工。

5. 中途加料功能本功能只适用于 (S22-LA361/S22-LA362/S22-LA365, 其他机型不适用):

向上扣动投料盖, 投料盖旋转打开, 将调味料或食材从投料口放入碎肉杯中, 向下旋转扣合投料盖, 听到“咔哒”声即扣合到位。




注:


- 在打开投料盖前一定要切断电源, 禁止机器运转中进行加料。
- 加料完成后需将投料盖扣合到位后, 再继续工作, 避免食材从投料口飞溅出来。
- 在投料时, 建议先粉状调料, 然后在用液态调料投料。
- 有调料堆积在投料口时, 建议使用小刷或或配送的刮刀轻推堆积的调料, 禁止使用手指推料, 防止刀片割伤手指。

清洁和保养

1. 产品使用后, 请及时断开电源并清洗产品。
2. 主机和杯体外部可用湿布擦拭, 请勿将主机放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋, 以免器件损坏或产品漏电。
3. 杯体内部及与食品接触部件用清水冲洗, 并及时擦干或晾干。请小心操作以免割伤 (可佩戴保护手套)。
4. 收纳储存时, 请确保产品清洁、干燥, 并放置于干燥、通风、避免阳光直接照射处。



主机严禁冲洗






主机严禁浸水



安全使用注意事项

! 警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。


1. 工作前请务必将杯盖、主机安装到位。
2. 加入各杯体的食材或液体的温度不得超过 40°C ，以免造成杯体开裂、喷溅烫伤。
3. 本产品主机、和面组件严禁淋水或放在水及其它液体中浸泡，以免主机进水损坏。
4. 刀片未停转前严禁拿开主机或掀开碎肉杯盖。
5. 刀片锋利，小心割伤。
6. 严禁倒置装配。





注意 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
2. 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
3. 本产品不适用于由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
4. 本产品输入电压 / 频率为 220V/50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符，高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。
5. 务必将碎肉杯盖对准碎肉杯后，向下按，确保碎肉杯盖嵌入碎肉杯内，以防碎肉刀顶部磨损（如下图）。



6. 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）碎肉杯、主机和碎肉刀等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
7. 使用前请检查主机、碎肉杯等部件是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
8. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
9. 请勿用湿手插、拔电源插头，以免触电。断开电源时，请用手握住插头拔出，请勿拉扯电源线；请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏漏电。

10. 使用本产品时，请将其置于平稳的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物品上操作本产品，并请远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
11. 禁止空载（杯中无食材）或超载（食材量超过额定值）使用本产品。
12. 本产品运行速度已设置成理想状态，不需要进行调节。
13. 安装碎肉杯盖时，请确认带有杯盖密封圈，以免发生泄漏；请确认碎肉杯与碎肉刀/和面杆安装到位，请勿将碎肉刀/和面杆单独安装在主机上。
14. 接通电源前，请确认开关处于关闭状态，并且杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
15. 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
16. 产品工作时，严禁移动产品、提起主机或触碰碎肉刀、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
17. 在拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
18. 本产品的面功能连续工作不得超过 2 分钟；绞肉 / 碎菜功能连续工作时间不得超过 30 秒。若未能达到预期效果，请断开电源，冷却 2 分钟后再进行加工。以完成一次工作之后停止 2 分钟为一个工作周期，连续工作 2 个周期后，必须断开电源，冷却 20 ~ 30 分钟后再工作，以保证产品寿命。
19. 如果碎肉刀 / 和面杆被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
20. 如果产品运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却 20 ~ 30 分钟后方可使用。
21. 产品使用完毕，请先关闭开关、断开电源，待碎肉刀停止转动后，再取下主机，以免引发事故。
22. 产品使用完毕请及时清洗，与食品接触部件请用清水进行清洗。取出碎肉刀，排空碎肉杯体和清洗部件时请小心操作，务必注意锋利的刀刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。
23. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过 60°C 的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。

24. 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
25. 产品必须远离火源 30cm 以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
26. 无人使用本产品时，请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
27. 丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。

故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	碎肉杯盖未盖好	盖好碎肉杯盖
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1. 电压过低 2. 电机温控保护	1. 检查电压是否过低 2. 停止 15 ~ 20 分钟后再使用
异常震动或噪音大	1. 碎肉刀组件未放置到位 2. 产品放置不平稳 3. 电压过高 4. 食材过量	1. 请将食材取出，将碎肉刀安装到位 2. 产品平稳放置 3. 检查电压是否过高 4. 关闭开关，断开电源，将多余食材取出
卡刀	食材将刀缠绕住或卡死	关闭开关，断开电源，取出食材，切成小块

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999 进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.30-2008	
产品尺寸	碎肉状态：252mm×207mm×269mm 和面状态：252mm×207mm×320mm	
产品净重	约 3.4kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	350W
	连续工作时间	绞肉 / 碎菜≤30 秒，和面≤2 分钟
	间隔时间	≥2 分钟
装箱明细	碎肉机	1 台
	说明书	1 本
	刮刀、碎肉刀、 和面杆	各 1 把
	和面组件、面水杯	各 1 个

- 注：1.本产品为 II 类电器，不需要外加接地装置；
2.本产品的部分参数可能会有变更而未及时通知，不便之处，敬请谅解；
3.不同型号间的产品尺寸与产品净重可能有差异，请以实物为准。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体*等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、减震垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(刀座*、旋钮*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(搅拌刀*、刀盘*等)	○	○	○	○	○	○
玻璃杯*	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、垫圈等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架、线路板盒*等)	○	○	○	○	○	×
其它金属结构件(轴承、装饰件*等)	×	○	○	○	○	○
电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标识

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10 (杯体、发热盘、螺杆、刀片等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢12Cr13 (刀盘、搅拌轴等)			
	不锈钢12Cr17Ni7 (刀片、刀轴等)			
	不锈钢20Cr13 (碎肉刀等)			
	不锈钢30Cr13 (碎肉刀等)			
	不锈钢022Cr17Ni12Mo2(碎肉刀等)			
	不锈钢022Cr19Ni10 (螺杆等)			
	不锈钢Y12Cr18Ni9 (刀轴等)			
	不锈钢019Cr19Mo2NbTi (刀盘等)			
	不锈钢 (材料成分C、Si、Mn、Ni、Cr分别为： ≤0.12%、≤1.00%、2.0%~4.5%、6.0%~8.0%、 16.0%~18.0%) (刀轴、搅拌杆、搅拌轴等)			
铝合金YZAlSi11Cu3基材 (发热盘等)				
压铸铝合金 (材料成分Cu、Ni、Sn、Pb含量均小 于0.1%，Si、Zn、Fe、Ti含量分别小于：1%、 0.4%、0.8%、0.2%，Mg、Mn含量分别为： 2.5%~4%、0.4%~0.6% (饺子皮模头等)				
塑料	ABS (搅拌棒、进料筒等)	GB 4806.7-2016	符合	
	AS (搅拌杯、量杯、上盖等)			
	PA (刀架、模头盖、耐磨垫片等)			
	PBT (榨汁网主体等)			
	PC (搅拌杯、量杯、投料盖、进料筒、挤汁器等)			
	PMMA (螺杆等)			
	POM (搅拌器、模头、刀杆、连杆、耐磨垫片等)			
	PP (搅拌杯盖、量杯、接汁杯、刮刀等)			
	PPE (投料盖、搅拌杯盖等)			
	PS (搅拌杯、接汁杯、果渣桶等)			
	PTFE (垫片等)			
	改性PCT (冷搅拌杯、榨汁器等)			
PET (榨汁器、配合改性PCT使用于有颜色的冷 搅拌杯等)				
涂层 陶瓷涂层 (铝合金基材等)	GB 4806.10-2016	符合		
玻璃 (接汁杯、搅拌杯等)	GB 4806.5-2016	符合		
陶瓷 (螺杆等)	GB 4806.4-2016	符合		
橡胶 (密封圈、垫圈、套管等)	GB 4806.11-2016	符合		

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

① 包修规定：

- 执行国家新三包规定，产品性能故障7天包退，15天包换，整机包修1年，全国联保。

② 包修期界定：

- 以有效购买凭证（发票、网购记录等）的日期作为包修期的起始日期。
- 无有效购买凭证的，按产品条码日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 涉及如下情形，不实行三包，可以提供收费服务：

- 因不可抗力造成损坏的。
- 消费者人为原因造成的损坏（搬运、使用、维护、保管不当等）。
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）。
- 非家庭使用（经营、商用、公司集体等）的产品。
- 无有效购买凭证的或超过包修期的。

④ 如需售后服务：

- 可搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 可登录九阳客户服务中心<http://kf.joyoung.com/>查询。
- 可拨打九阳阳光服务热线：4006186999。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品。消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。

合格证

检验结论：_____合格_____

制造/检验日期：_____见产品生产批号_____

检 验：_____JY(检)_____